

Anschließend haben wir die Nut- und Federbretter aus Fichtenholz an die Rückseite der Bretter fest geschraubt und dann mit der Stichsäge zurecht geschnitten und die Dachbretter mit dem Grundgerüst verschraubt. Somit war das Grundgerüst soweit fertig.



Als nächsten Schritt haben wir die Dachpappe mit einem Gasflämmer erhitzt, mit dem Dach des Grundgerüsts verklebt und mit einem Teppichmesser mit einem 2 cm Abstand zu dem Holzdach abgeschnitten.



